

音色リスト

① No. ② 音色名 ③ プログラムチェンジ ④ バンクセレクトMSB ⑤ 最大同時発音数 ⑥ 音域タイプ

①	②	③	④	⑤	⑥
ピアノ					
001	ステレオグランドピアノ	0	2	24	A
002	ステレオブライトピアノ	1	2	24	A
003	グランドピアノ	0	1	48	A
004	クラシックピアノ	0	4	24	A
005	ロックピアノ	1	3	24	A
006	ステレオメローピアノ	0	3	24	A
007	モダンピアノ	1	4	24	A
008	LAピアノ	1	6	48	A
009	ダンスピアノ	1	5	48	A
010	ストリングスピアノ	0	8	24	A
011	ピアノパッド	0	9	24	A
012	ホンキートンク	3	2	24	A
013	2オクターブピアノ	3	8	24	A
014	1オクターブピアノ	3	9	24	A
015	エレクトリックグランドピアノ	2	1	24	A
016	エレクトリックグランド 80	2	2	48	A
017	ハーブシコード 1	6	2	48	A
018	ハーブシコード 2	6	1	24	A
019	カップルハーブシコード	6	8	24	A
020	ハーブシコード&ストリングス	6	4	24	A
エレクトリックピアノ					
021	エレクトリックピアノ 1	4	2	48	A
022	エレクトリックピアノ 2	5	2	24	A
023	FMエレクトリックピアノ 1	5	1	48	A
024	FMエレクトリックピアノ 2	5	3	24	A
025	60's エレビ 1	4	4	48	A
026	60's エレビ 2	4	5	48	A
027	ダイノエレクトリックピアノ 1	4	1	48	A
028	ダイノエレクトリックピアノ 2	4	3	24	A
029	メローエレクトリックピアノ	4	11	24	A
030	ポップエレクトリックピアノ	5	5	24	A
031	コーラスエレビ 1	4	6	48	A
032	コーラスエレビ 2	4	7	48	A
033	トレモロエレビ	4	12	48	A
034	モダンエレクトリックピアノ	5	4	24	A
035	ストリングスエレビ 1	4	8	24	A
036	ストリングスエレビ 2	5	8	24	A
037	シンセストリングスエレビ 1	4	9	24	A
038	シンセストリングスエレビ 2	5	9	24	A
039	エレビパッド 1	5	10	24	A
040	エレビパッド 2	4	10	24	A
041	クラビ 1	7	2	48	A
042	クラビ 2	7	1	48	A
043	ソフトクラビ	7	3	48	A
044	デチューンクラビ	7	4	24	A
045	シーケンスクラビ	7	5	24	A
クロマチックパーカッション					
046	ビブラフォン 1	11	2	48	A
047	ビブラフォン 2	11	1	48	A
048	ソフトビブラフォン	11	3	48	A
049	コーラスビブラフォン	11	8	24	A
050	マリンバ	12	2	48	A
051	ソフトマリンバ	12	3	48	A
051	ソフトマリンバ	12	3	48	A
052	チェレスタ	8	2	48	A
053	ブライトチェレスタ	8	1	48	A
054	グロッケンシュビール	9	2	48	B
055	グロッケンシュビールパッド	9	3	24	A
056	ミュージックボックス 1	10	2	24	A
057	ミュージックボックス 2	10	1	24	A
058	シロフォン	13	2	48	A
059	チューブラーベル	14	2	48	A
060	ダルシマー	15	1	24	A
オルガン					
061	ドローパーオルガン 1	16	2	48	A
062	ドローパーオルガン 2	16	1	48	A
063	ドローパーオルガン 3	16	3	48	A
064	パーカッシブオルガン 1	17	2	48	A
065	パーカッシブオルガン 2	17	1	24	A
066	エレクトリックオルガン 1	16	4	48	A
067	エレクトリックオルガン 2	16	5	48	A
068	ジャズオルガン 1	17	3	24	A
069	ジャズオルガン 2	17	4	24	A
070	ロックオルガン 1	18	2	24	A
071	ロックオルガン 2	18	1	48	A
072	70's オルガン	17	6	48	A
073	フルドローパー	16	7	48	A
074	ロータリーオルガン 1	18	4	48	A
075	ロータリーオルガン 2	17	9	24	A
076	ロータリーオルガン 3	17	10	24	A
077	トレモロオルガン	16	12	48	A
078	クリックオルガン	17	11	48	A
079	8' オルガン	17	5	24	A
080	オルガンパッド 1	16	10	48	A
081	オルガンパッド 2	16	11	48	A
082	シーケンスオルガン	17	12	24	A
083	チャーチオルガン 1	19	2	24	A
084	チャーチオルガン 2	19	3	24	A
085	チャペルオルガン	19	5	48	A
086	パイプオルガン 1	19	1	24	A
087	パイプオルガン 2	19	4	24	A
088	シアターオルガン	19	6	24	A
089	リードオルガン	20	2	48	A
090	アコーディオン 1	21	2	24	A
091	アコーディオン 2	21	3	24	A
092	アコーディオン 3	21	1	48	A
093	アコーディオン 4	21	4	24	A
094	オクターブアコーディオン	21	8	24	A
095	バンドネオン 1	23	2	24	A
096	バンドネオン 2	23	1	48	A
097	オクターブバンドネオン	23	8	24	A
098	バンドネオンソロ	23	3	24	A
099	ハーモニカ 1	22	2	48	A
100	ハーモニカ 2	22	1	24	A
ギター					
101	ナイロン弦ギター 1	24	2	48	C
102	ナイロン弦ギター 2	24	1	48	C
103	スチール弦ギター 1	25	2	48	C
104	スチール弦ギター 2	25	1	48	C
105	12弦ギター	25	4	24	C
106	スチールギター+ ストラムノイズ 1	25	5	48	C
107	スチールギター+ ストラムノイズ 2	25	6	48	C
108	コーラススチールギター	25	12	48	C
109	ジャズギター 1	26	2	48	C
110	ジャズギター 2	26	1	24	C
111	オクターブジャズギター	26	8	24	C

①	②	③	④	⑤	⑥
112	クリーンギター 1	27	2	48	C
113	クリーンギター 2	27	1	48	C
114	コーラスクリーンギター	27	5	48	C
115	ミュートギター 1	28	2	48	C
116	ミュートギター 2	28	1	48	C
117	クランチエレクトリックギター	27	6	48	C
118	オーバードライブギター 1	29	2	24	C
119	オーバードライブギター 2	29	1	48	C
120	ディストーションギター 1	30	2	48	C
121	ディストーションギター 2	30	1	24	C
122	パワーディストーションギター	30	5	24	C
123	リズムディストーションギター	30	6	24	C
124	フィードバックギター	31	8	24	C
125	スチールギター+ ストラムノイズ M 1	25	32	48	A
126	スチールギター+ ストラムノイズ M 2	25	33	48	A
127	クリーンギター M	27	32	48	A
128	クランチエレクトリック ギター M 1	27	33	48	A
129	クランチエレクトリック ギター M 2	27	34	24	A
130	ディストーションギター M	29	32	24	A
ベース					
131	アコースティックベース 1	32	2	48	C
132	アコースティックベース 2	32	1	48	C
133	ライドベース	32	3	24	C
134	フィンガーベース 1	33	2	48	C
135	フィンガーベース 2	33	1	48	C
136	フィンガーベース 3	33	3	48	C
137	リズムフィンガーベース	33	5	48	C
138	メロフィンガーベース	33	4	48	C
139	ピックベース 1	34	2	48	C
140	ピックベース 2	34	1	48	C
141	リズムピックベース	34	4	48	C
142	フレットレスベース 1	35	2	48	C
143	フレットレスベース 2	35	1	48	C
144	スラップベース 1	36	2	48	C
145	スラップベース 2	37	2	48	C
146	ダブルストリングスベース	37	3	24	C
147	シンセベース 1	38	2	48	C
148	シンセベース 2	39	2	48	C
149	ソーシンセベース	38	1	24	C
150	スクエアシンセベース	39	1	48	C
151	デジロックベース	39	3	48	C
152	トランスベース	38	4	48	C
153	サインベース	39	4	48	A
154	ポコダーベース	38	3	48	C
155	フィンガーベース M 1	33	32	48	A
156	フィンガーベース M 2	33	33	48	A
157	ピックベース M	34	32	48	A
158	トランスベース M	38	32	48	A
159	ソーシンセベース M	38	33	24	A
160	スクエアシンセベース M	39	32	48	A

ストリングス/オーケストラ					
161	バイオリン	40	2	48	A
162	スローバイオリン	40	8	48	A
163	ビオラ	41	2	48	A
164	チェロ	42	2	48	C
165	スローチェロ	42	1	48	C
166	コントラバス	43	2	48	C
167	バイオリンセクション	40	4	24	A
168	チェロセクション	42	4	24	C
169	バイオリン&チェロ	40	3	24	A
170	ピチカートストリングス	45	2	48	A
171	オクターブピチカート	45	1	24	A
172	ハーブ 1	46	2	48	A
173	ハーブ 2	46	1	48	A
174	コーラスハーブ	46	8	24	A
アンサンブル					
175	ストリングス	48	2	48	A
176	ストリングアンサンブル 1	48	1	48	A
177	ストリングアンサンブル 2	48	3	48	A
178	スローストリングス 1	49	2	48	A
179	スローストリングス 2	49	1	48	A
180	ワイドストリングス	48	11	24	A
181	チェンバー 1	48	5	24	A
182	チェンバー 2	48	6	24	A
183	オクターブストリングス 1	48	8	24	A
184	オクターブストリングス 2	48	9	24	A
185	ストリングススフォルツァンド	48	7	48	A
186	ハーブ&ストリングス	49	3	24	A
187	フルート&ストリングス	49	4	24	A
188	オーケストラストリングス	48	10	24	A
189	シンセストリングス 1	50	2	48	A
190	シンセストリングス 2	51	2	48	A
191	シンセストリングス 3	51	1	48	A
192	70's シンセストリングス 1	50	1	48	A
193	70's シンセストリングス 2	50	4	48	A
194	80's シンセストリングス 1	50	3	48	A
195	80's シンセストリングス 2	50	5	24	A
196	ファーストシンセストリングス	50	6	48	A
197	スローシンセストリングス	50	7	48	A
198	クワイア アー	52	2	48	A
199	クワイア 1	52	1	48	A
200	クワイア 2	52	3	24	A
201	クワイアストリングス	52	4	24	A
202	ストリングスボイス	52	5	24	A
203	スロークワイア	52	9	48	A
204	ボイス ドゥー	53	2	48	A
205	ボイス ウー	53	3	48	A
206	シンセボイス 1	54	2	48	A
207	シンセボイス 2	54	1	48	A
208	シンセボイス 3	54	3	48	A
209	ボイスアンサンブル 1	54	4	24	A
210	ボイスアンサンブル 2	54	5	24	A
211	シンセボイスパッド	54	8	48	A
212	コーラスシンセボイス	54	9	48	A
213	オーケストラヒット 1	55	2	24	A
214	オーケストラヒット 2	55	1	48	A
プラス					
215	トランペット 1	56	2	48	A
216	トランペット 2	56	1	48	A
217	メロートランペット	56	4	48	A
218	ペロシテイトランペット	56	5	48	A
219	トランペットスフォルツァンド	56	8	48	A
220	ミュートトランペット	59	2	48	A
221	トロンボーン 1	57	2	48	C
222	トロンボーン 2	57	1	48	C

音色リスト

① No. ② 音色名 ③ プログラムチェンジ ④ バンクセレクトMSB ⑤ 最大同時発音数 ⑥ 音域タイプ

①	②	③	④	⑤	⑥
223	メロートロンボーン	57	3	48	C
224	ペロシティトロンボーン	57	4	48	C
225	チューバ 1	58	2	48	C
226	チューバ 2	58	3	48	C
227	フレンチホルン	60	2	24	C
228	フレンチホルンソロ	60	3	48	C
229	フレンチホルンセクション	60	1	24	C
230	ホーンオーケストラ	60	5	24	C
231	ステレオブラス	61	1	24	A
232	ブラス	61	2	48	A
233	ブラスセクション 1	61	3	24	A
234	ブラスセクション 2	61	4	24	A
235	ブラスセクション 3	61	5	24	A
236	メロブラス	61	6	48	A
237	ハードブラス	61	7	24	A
238	ブラスフォルツァンド	61	9	24	A
239	ブラス&ストリングス	61	10	24	A
240	シンセブラス 1	62	2	24	A
241	シンセブラス 2	63	2	24	A
242	シンセブラス 3	62	3	48	A
243	シンセブラス 4	63	3	48	A
244	80's シンセブラス	62	1	24	A
245	アナログシンセブラス 1	62	4	48	A
246	アナログシンセブラス 2	62	5	24	A
247	トランスブラス	63	4	24	A
248	シンセブラスパッド	63	5	24	A
リード					
249	アルトサククス 1	65	2	48	C
250	アルトサククス 2	65	1	48	C
251	ブレッシーアルトサククス 1	65	8	24	C
252	ブレッシーアルトサククス 2	65	9	24	C
253	テナーサククス 1	66	2	48	C
254	テナーサククス 2	66	1	48	C
255	ブレッシーテナーサククス 1	66	8	24	C
256	ブレッシーテナーサククス 2	66	9	24	C
257	ソプラノサククス 1	64	2	48	A
258	ソプラノサククス 2	64	1	48	A
259	ブレッシーソプラノサククス	64	8	24	A
260	バリトンサククス 1	67	2	48	C
261	バリトンサククス 2	67	1	48	C
262	ソフトアルトサククス	65	5	48	C
263	ハードアルトサククス	65	3	24	C
264	ソフトテナーサククス	66	5	48	C
265	ソロテナーサククス	66	4	48	C
266	テナーサククスィーズ	66	7	24	C
267	サククスセクション	65	10	24	C
268	サククスセクション スフォルツァンド	65	11	24	C
269	クラリネット	71	2	48	A
270	オーボエ	68	2	48	A
271	ソロオーボエ	68	4	48	A
272	バスーン	70	2	48	C

パイプ					
273	フルート 1	73	2	48	A
274	フルート 2	73	1	24	A
275	ピュアフルート	73	4	24	A
276	ソフトフルート	73	5	24	A
277	ピッコロ 1	72	2	24	B
278	ピッコロ 2	72	1	24	B
279	フルート&オーボエ	73	6	24	A
280	リコーダー 1	74	2	48	A
281	リコーダー 2	74	1	48	A
282	パンフルート 1	75	2	48	A
283	パンフルート 2	75	1	24	A
284	ポトルブロー	76	2	24	A
285	ホイッスル	78	2	48	A
286	オカリナ	79	2	48	A
287	尺八	77	2	24	A
シンセリード					
288	スクエアリード 1	80	2	24	A
289	スクエアリード 2	80	1	24	A
290	スクエアリード 3	80	3	48	A
291	スクエアリード 4	80	4	48	A
292	ソーリード 1	81	2	24	A
293	ソーリード 2	81	1	48	A
294	ソーリード 3	81	3	48	A
295	メロソーリード	81	8	24	A
296	スクエアバルスリード	80	7	24	A
297	シーケンスソー 1	81	10	24	A
298	シーケンスソー 2	81	11	24	A
299	シーケンスサイン	80	10	48	A
300	サインリード	80	8	48	A
301	ペロシティサインリード	80	9	48	A
302	エスエスリード	81	4	24	A
303	スロースクエアリード	80	5	24	A
304	スロースクエアバルス	80	6	24	A
305	シーケンススクエア	80	11	24	A
306	シーケンスバルス 1	80	12	24	A
307	シーケンスバルス 2	80	13	24	A
308	スロースーリード	81	6	24	A
309	バルスソーリード	81	5	24	A
310	スロースーバルス	81	7	24	A
311	カリオペ 1	82	2	24	A
312	カリオペ 2	82	3	24	A
313	ペントリード	82	5	24	A
314	ピュアリード	82	4	24	A
315	シーケンスリード	83	5	24	A
316	チフリード	83	2	24	A
317	ドロップリード	83	4	24	A
318	ボイスリード 1	85	2	24	A
319	ボイスリード 2	85	1	24	A
320	ディストーションリード	84	8	24	A
321	チャラン	84	2	24	A
322	チャーチリード	85	3	24	A
323	ダブルボイスリード	85	7	24	A
324	ボイススクワイアリード	85	4	24	A
325	シンセボイスリード	85	6	24	A
326	フィフスリード	86	2	24	A
327	フィフスソーリード	86	4	24	A
328	フィフススクエアリード	86	3	24	A
329	フィフスシーケンス	86	1	24	A
330	ベース+リード	87	2	24	A
331	ベース+ソーリード	87	1	24	A
332	シンセベース+リード	87	3	24	A
シンセパッド					
333	ファンタジー 1	88	2	24	A
334	ファンタジー 2	88	1	24	A
335	ニューエイジ	88	3	24	A

①	②	③	④	⑤	⑥						
336	ニューエイジパッド	88	4	24	A	389	琵琶 2	105	17	24	A
337	ウォームボイス	89	8	24	A	390	揚琴&二胡	110	19	24	A
338	シックパッド	89	1	24	A	391	シタール 1	104	2	48	A
339	ウォームパッド	89	2	48	A	392	シタール 2	104	1	24	A
340	サインパッド	89	3	24	A	393	シタールパッド	104	3	24	A
341	ソフトパッド	89	4	24	A	394	タンブーラ 1	104	16	48	A
342	ポリシンセ 1	90	2	24	A	395	タンブーラ 2	104	17	24	A
343	ポリシンセ 2	90	1	24	A	396	ハルモニウム 1	20	16	48	A
344	ポリシンセパッド 1	90	3	24	A	397	ハルモニウム 2	20	17	24	A
345	ポリシンセパッド 2	90	4	24	A	398	サントウル 1	15	18	24	A
346	ポリソー	90	8	24	A	399	サントウル 2	15	19	24	A
347	スペースクワイア	91	2	24	A	400	サロード 1	105	18	48	A
348	ヘブン	91	1	24	A	401	サロード 2	105	19	48	A
349	ボウパッド	92	2	24	A	402	シャナイ	111	2	48	A
350	グラスパッド	92	3	24	A	403	サーランギ 1	110	20	48	A
351	タインパッド	93	1	24	A	404	サーランギ 2	110	21	48	A
352	エスニックパッド	93	4	24	A	405	タブラ	116	16	48	A
353	ソフトメタリックパッド	93	2	24	A	406	カーヌーン 1	15	20	48	A
354	ハードメタリックパッド	93	3	24	A	407	カーヌーン 2	15	21	24	A
355	コーラスパッド	94	1	24	A	408	ウード 1	105	20	48	A
356	ヘイロパッド 1	94	2	24	A	409	ウード 2	105	21	48	A
357	ヘイロパッド 2	94	3	24	A	410	ネイ 1	72	17	48	B
358	スイーブパッド	95	2	24	A	411	ネイ 2	72	18	24	B
359	レインドロップ 1	96	2	24	A	412	ケメンチェ	110	22	48	A
360	レインドロップ 2	96	3	24	A	413	サズ	105	22	48	A
361	スペースボイス	97	1	24	A	414	ズルナ	111	18	48	A
362	サウンドトラック 1	97	2	24	A	415	ブズーキ	105	23	48	A
363	サウンドトラック 2	97	3	24	A	416	アラビックオルガン	16	16	24	A
364	クリスタル	98	2	24	A	417	アラビックストリングス	48	16	24	A
365	グロッケンシュビールチャイム	98	4	24	A	418	バンジョー	105	2	48	A
366	コーラルベル	98	6	24	A	419	ミュートバンジョー	105	1	48	A
367	アトモスフィア	99	2	24	A	420	カリンバ	108	2	48	A
368	ブライトベルパッド	100	1	24	A	421	スチールドラム	114	2	24	A
369	ブライトネス 1	100	2	24	A	422	ラパーブ	105	8	24	A
370	ブライトネス 2	100	3	24	A	423	三味線	106	2	48	A
371	エコーボイス	102	1	24	A	424	琴	107	2	48	A
372	エコーパッド	102	2	24	A	425	琴パッド	107	3	24	A
373	エコードロップ	102	3	24	A	GMトーン					
374	ポリドロップ	102	4	24	A	426	GM ピアノ 1	0	0	48	A
375	スターテマ 1	103	2	24	A	427	GM ピアノ 2	1	0	48	A
376	スターテマ 2	103	1	24	A	428	GM ピアノ 3	2	0	48	A
377	スペースパッド	103	8	24	A	429	GM ホンキートンク	3	0	24	A
エスニック						430	GM エレビ 1	4	0	48	A
378	二胡 1	110	16	24	A	431	GM エレビ 2	5	0	48	A
379	二胡 2	110	17	24	A	432	GM ハーブシコード	6	0	48	A
380	二胡 3	110	18	24	A	433	GM クラビ	7	0	48	A
381	揚琴 1	15	16	48	A	434	GM チェレスタ	8	0	48	A
382	揚琴 2	15	17	24	A	435	GM グロッケンシュビール	9	0	48	A
383	笛子	72	16	48	A	436	GM ミュージックボックス	10	0	24	A
384	箏	107	16	24	A	437	GM ビブラフォン	11	0	48	A
385	笙	109	16	48	A	438	GM マリンバ	12	0	48	A
386	唢呐	111	16	48	A	439	GM シロフォン	13	0	48	A
387	竽	77	16	24	A	440	GM チューブラーベル	14	0	48	A
388	琵琶 1	105	16	48	A	441	GM ダルシマー	15	0	24	A
						442	GM オルガン 1	16	0	48	A
						443	GM オルガン 2	17	0	24	A
						444	GM オルガン 3	18	0	24	A
						445	GM パイプオルガン	19	0	24	A
						446	GM リードオルガン	20	0	48	A
						447	GM アコーディオン	21	0	24	A
						448	GM ハーモニカ	22	0	48	A
						449	GM バンドネオン	23	0	24	A
						450	GM ナイロン弦ギター	24	0	48	A